

Механизм электрический исполнительный прямоходный ВЭП-225



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1 Назначение	1
2 Технические характеристики	4
3 Состав ЭИМ	5
4 Работа ЭИМ	6
4.1 Принцип работы ЭИМ	6
4.2 Работа с информационными окнами	8
4.3 Регулирование системы отопления	17
4.4 Регулирование системы ГВС	35
5 Указания мер безопасности	47
6 Монтаж и подключение	47
7 Техническое обслуживания	49
Приложение А Габаритные и установочные размеры ЭИМ	
и датчиков температуры	50
Приложение Б Монтажные схемы для различных вариантов применения	
ЭЙМ	55
Приложение В Схемы подключения для различных вариантов применения	
ЭЙМ	57

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации и принципами работы механизма исполнительного электрического ВЭП-225 в дальнейшем ЭИМ. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему ВЭП-225 изменения непринципиального характера без отражения в руководстве.

В руководстве приняты следующие сокращения:

ГВС - горячее водоснабжение;

ЭИМ - электрический исполнительный механизм;

ОТП - отопление;

- ПК персональный компьютер;
- ПО программное обеспечение;
- ТН датчик температуры наружного воздуха;
- ТП датчик температуры погружной.

1 Назначение

1.1 Механизм исполнительный электрический ВЭП-225 (далее - ЭИМ) предназначен для управления регулирующей арматурой по программе, задаваемой пользователем, с целью автоматического поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника, автоматического управления системой отопления здания с целью оптимизации расходования тепловой энергии, а

также для использования в составе систем управления технологическими процессами в качестве регуляторов температуры.

Отличительной особенностью ВЭП-225 является наличие микропроцессорной платы управления и встроенной клавиатуры с табло индикации, позволяющих пользователю задавать с клавиатуры ЭИМ требуемый режим работы, а также контролировать его исполнение.

Для использования ЭИМ в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами предусмотрен интерфейс RS-485.

1.2 Обозначение при заказе: ВЭП-225-XXXX/YY-ZZ-UU,

где: XXXX- номинальное усилие (H), YY- время рабочего хода, ZZ- рабочий ход, UU- напряжение питания.

Таблица 1.1

Номер программы	Функциональное назначение ЭИМ		
10 (OTII)	Управление одним контуром отопления		
20 (ΓBC)	Управление одним контуром горячего водоснабжения		

Таблица 1.2

Тип контура	Основные функции		
ГВС	 Управление контуром горячего водоснабжения: поддержание задаваемого пользователем значения температуры горячей воды; возможность снижения температуры горячей воды или отключения ГВС в заданное время по задаваемому пользователем недельному графику; возможность ограничения температуры обратной воды; 		
отп	 возможность задания пользователем режима «дезинфекция». Управление контуром отопления: поддержание задаваемого пользователем температурного графика отопления, с количеством контрольных точек от двух до восьми (температуры смешанной воды в зависимости от температуры наружного воздуха с возможностью коррекции по температуре обратной воды или температуры обратной воды в зависимости от температуре обратной воды или температуры смеси в заданное время по задаваемому пользователем недельному графику; возможность задания режима включения - отключения в зависимости от значения температуры наружного воздуха; защита от завышения температуры обратной воды и от 		

2 Технические характеристики

Основные технические характеристики ЭИМ приведены в таблице 2.1 Таблица 2.1

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питающей сети, В	220B, 24B
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, ВА, не более	15
Условия эксплуатации:	
 температура окружающей среды 	от 5 до 55°С
 относительная влажность воздуха 	до 93%
Степень защиты	IP54
Количество входов для подключения датчиков	
температуры	3
Пределы измерения температуры	от минус 50 до +150°С
Тип датчиков температуры	ТСП (Рt500), ТСП (Рt1000),
	температурный коэффициент
	ТС α по ГОСТ 6651-2009,
	°C ⁻¹ : 0,00385
Дискретность задания температуры	1°C
Режим работы	Круглосуточный
Масса кг, не более	3

Архив всех к	онтролируемых	температур	3250 значений с интервалом
(энергонезависимая	я память)		записи 1-60 минут
			(исполнение с интерфейсом
			RS-485)
Время автоматической настройки коэффициентов			
регулирования, мин	нут, не более		30
Габаритные размер	зы, мм, не более		см. Приложение А
Срок службы			Не менее 10 лет

3 Состав ЭИМ

ЭИМ состоит из двух основных узлов – винтовой передачи и унифицированной платформы (плиты) на которой смонтированы шаговый двигатель, плата управления, плата индикации и плата коммутации.

На передней панели размещены двухстрочный жидкокристаллический дисплей и четыре клавиши управления. Подключение внешних цепей осуществляется через три кабельных ввода и плату коммутации в соответствии со схемами подключения, приведенными в Приложении В. Габаритные и установочные размеры приведены в Приложении А.

Комплект поставки:

- ЭИМ, шт. 1
- паспорт ВЭП-225;
- руководство по эксплуатации ВЭП-225.

4 Работа ЭИМ

4.1 Принцип работы ЭИМ

Принцип работы ЭИМ заключается в управлении регулирующим клапаном с целью поддержании температуры на выходе контура регулирования в соответствии с заданным значением или в соответствии с температурным (недельным) графиком по ПИД- законам регулирования.

ЭИМ в процессе регулирования производит постоянный опрос датчиков температуры и периодически, с интервалом времени (периодом регулирования), определяемым тепловой инерцией объекта регулирования на возмущающее воздействие, выдает сигналы управления на шаговый двигатель с длительностью, определяемой рассогласованием между измеренной температурой и заданной, скоростью ее изменения на момент регулирования и заданными коэффициентами регулирования.

Программное обеспечение обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации. При этом для большинства объектов управления отсутствует необходимость в изменении заводских уставок коэффициентов регулирования.

Выбор номера программы, задание режимов работы , значений температуры или температурного графика, коэффициентов регулирования и программирование

6

дополнительных функций производится с клавиатуры блока в диалоговом режиме работы с информационными «окнами», выводимыми на ЖКИ - индикатор.

Работа с информационными «окнами» осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на передней панели блока.

4.1.1 Функциональное назначение клавиш:

- «П» - вызов технологического меню, возврат к предыдущему «окну»;

- «>» - перемещение курсора вправо, увеличение значения выбранной величины, перебор вариантов;

- «<» - перемещение курсора влево, уменьшение выбранной величины, перебор вариантов;

- «→» - ввод выбранного параметра и переход к следующему параметру или «окну».

4.1.2 Информационные «окна» подразделяются на два вида – свободного доступа и защищенные, работа с которыми возможна только после введения кода доступа.

В «окнах» свободного доступа отображается информация о работе, необходимая обслуживающему персоналу (значения температур, величины отклонений, команды управления).

В защищенных «окнах» отображается информация о режиме работы, значениях коэффициентов регулирования, температурных графиках и дополнительных функциях. Работа с защищенными окнами осуществляется на этапе отладки системы регулирования квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению подобных работ.

7

4.2 Работа с информационными окнами

4.2.1 Количество информационных «окон» и их структура определяются функциональным назначением регулятора (номером выбранной программы).

4.2.2 При включении регулятора на индикатор выводится заставка:

ВОГЕЗЭНЕРГО ВЭП-225 - XX

В верхней строке – наименование предприятия–изготовителя. В нижней строке обозначение версии программного обеспечения, состоящее из обозначения ЭИМ при заказе (ВЭП-225) и его функционального назначения – XX (где XX номер заданной пользователем программы, обеспечивающей выполнение требуемых функций, например: 10 – управление системой отопления).

4.2.3 По истечению 3с на индикаторе появится первое (основное) информационное окно свободного доступа со значениями всех регулируемых температур и их отклонениями от заданных:

Т1=ХХХ° ОТКЛ –(+)УУ°

где:

T1 - измеренное значение регулируемой температуры;

В нижней строке индицируется знак и величина отклонения текущей температуры от заданной (УУ). В скобках указаны возможные варианты знака отклонения.

Для вывода информации об остальных контролируемых температурах используются еще несколько окон свободного доступа (всего не более двух), переход к которым осуществляется нажатием клавиш «<» и «>». Например, для номера программы 10, окна имеют вид:

T_H=-(+)XX° To=+XX°

где:

Тн - измеренное значение температуры наружного воздуха;

То - измеренное значения температуры обратной воды;

Через 3 минуты после последнего обращения к клавиатуре на индикатор автоматически выводится основное информационное окно свободного доступа.

Для конкретной (заданной программы) обозначения температур и названия контуров выводятся в соответствии с их функциональным назначением (например, Тг - температура горячей воды).

Если в регуляторе не задан номер программы, основное информационное окно имеет вид:

НОМЕР ПРОГРАММЫ? XXX

Для выбора номера программы следует руководствоваться сведениями, приведенными в таблице 1.1 и указаниями пункта 4.2.6.

9

В процессе работы, при поступлении команды управления на исполнительное устройство (ИУ) в течение 3с выводится сообщение:

ИУ - (+) XX.Хс

где:

- «-» команда закрыть ИУ;
- «+» команда открыть ИУ;
- XX.Xc длительность команды в секундах.

При возникновении аварийной ситуации на экране периодически появляется надпись «ОТКАЗ» с указанием причины отказа (например, «ОТКАЗ ТАЙМЕРА», «ОТКАЗ ОТОПЛЕНИЯ).

4.2.4 Изменение номера программы, просмотр и задание режима работы, ввод значений регулируемой температуры, задание температурных и временных графиков, а также коэффициентов регулирования осуществляется через технологическое меню, выводимое в защищенном информационном окне. Структура технологического меню и порядок работы с ним определяются функциональным назначением ЭИМ.

Для работы с защищенными информационными окнами необходимо нажать клавишу «Ո», при этом на индикаторе появится следующее окно:

КОД ДОСТУПА? ХХХ

Доступ к технологическому меню возможен только после введения кода доступа, что обеспечивает защиту ЭИМ от несанкционированного доступа. Заводская уставка – 003.

С помощью клавиш «<» и «>» наберите значение кода и нажатием клавиши «...)» введите его. При этом на индикаторе появится следующее информационное окно (основное технологическое меню):



где XXX – раздел технологического меню, в котором осуществляется просмотр и задание параметров контура регулирования (например, ОТП);

СЛУЖЕБНЫЙ – раздел меню, в котором производится задание служебных настроек (задание кода доступа, установка реального времени, работа с архивом данных), а также корректировка показаний датчиков температуры.

Установите клавишами «>», «<» курсор на требуемом разделе меню и нажмите клавишу «,...)». При этом на индикаторе появится информационное окно данного раздела технологического меню. Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется нажатием клавиши «П». При отсутствии обращений к клавиатуре

через две минуты на индикатор автоматически выводится основное информационное окно свободного доступа. Повторный вызов технологического меню возможен только после ввода пароля.

При выборе раздела «СЛУЖЕБНЫЙ» на индикаторе появится следующее сообщение:

КОД ДАТЧИКИ ТАЙМЕР АРХИВ

где:

ТАЙМЕР – раздел меню, в котором производится установка (корректировка) таймер-календаря в соответствии с часовым поясом объекта применения.

КОД – раздел меню, в котором производится изменение кода доступа к защищенным информационным окнам, а также изменение функционального назначения регулятора (задание номера программы);

АРХИВ - раздел меню, в котором производится работа с архивом данных;

ДАТЧИКИ - раздел меню, в котором производится корректировка показаний датчиков температуры.

4.2.5 Установка таймер-календаря

При выборе раздела «ТАЙМЕР» на индикаторе появится следующее сообщение:

ГОД: (текущий год) МЕСЯЦ: (числовое значение)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно год и месяц.

На индикаторе появится следующее сообщение:

ЧИСЛО: (текущее число) ДЕНЬ: (текущий день недели)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно число и день. На индикаторе появится следующее сообщение:

ВРЕМЯ: (час:мин)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно часы и минуты.

Переход на зимнее/летнее время в не совпадает на неделю с принятым в странах СНГ, что связано с типом используемого таймера-календаря и не является неисправностью.

4.2.6 Изменение номера программы и кода доступа

При выборе в основном технологическом меню раздела «КОД» на индикаторе появится следующее сообщение:

КОД ХХХ ПРОГРАММА ХХ

Выберите параметр, подлежащий изменению (XXX - код доступа или XX - номер программы), задайте необходимое значение и введите его.

При изменении номера программы или при изменении и возврате к ранее установленной ЭИМ начинает работать с заводскими уставками.

4.2.7 Работа с архивом данных

В энергонезависимой памяти платы управления ЭИМ хранятся значения всех контролируемых температур за 135 последних суток при интервале записи 60 минут или за 54 часа при записи каждую минуту. Заводская уставка – 60 минут.

При выборе раздела «АРХИВ» на индикаторе появится меню архива:

Функция «СБРОС» меню архива предназначена для стирания архивной информации, при этом запись данных начинается с момента сброса.

Функция «IP=» предназначена для ввода адреса регулятора и используется при его работе в составе информационной сети. Заводская уставка адреса ЭИМ - 000239.

Функция «ИНТЕРВАЛ» меню архива предназначена для выбора интервала записи данных в диапазоне от 1 до 60 мин .

Для считывания с ЭИМ архивных данных можно использовать программу «ВТР-СЕРВИС», разработанную предприятием-изготовителем.

Программа «ВТР-СЕРВИС», позволяет осуществлять:

- считывание с ЭИМ архива данных через порт последовательной связи RS-485;

- сохранение считанного архива данных;

- просмотр считанного или сохраненного архива данных в графическом виде с возможностью масштабирования временных интервалов;

просмотр графиков сразу всех измеренных температур или нескольких отобранных;

- распечатку архивных данных в графическом виде.

Схема подключения ПК к клеммнику RS-485 ЭИМ приведена на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 - Схема подключения ПК к ЭИМ ВЭП-225 с интерфейсом RS-485

Пользователь также может разрабатывать свои программы считывания с ЭИМ архивных данных, а также сбора информации и управления параметрами регуляторов в реальном времени. Предприятие-изготовитель по запросу потребителя может предоставить информацию о протоколе обмена с ЭИМ и размещении информации в памяти ЭИМ.

4.2.8 Корректировка показаний датчиков температуры и настройка диапазона измеряемого давления

При выборе в основном технологическом меню раздела «ДАТЧИКИ» на индикаторе появится следующее сообщение:

$$\begin{array}{ccc} N \underline{\circ} \ 1 & Pt500 \\ XXX^{\circ} & T\kappa & +(-)X,X^{\circ} \end{array}$$

где:

Тк - погрешность температуры, вносимая кабелем.

Клавишами «<» или «>» задайте номер датчика и нажмите клавишу «...)».

Клавишами «<» или «>» задайте необходимое значение Тк и нажмите клавишу «,...)». Значение измеренной температуры изменится на величину Тк.

Повторите данную процедуру для других датчиков, нуждающихся в коррекции.

Выбор температуры коррекции может осуществляться следующим образом:

 по показаниям образцового термометра, при этом Тк определяется как разность температуры, измеренной датчиком и температуры, измеренной образцовым термометром;

 по данным приведенным в таблице 2, при этом Тк определяется произведением значений, приведенных в таблице на фактическую длину кабеля;

- измерением фактической погрешности, вносимой кабелем. Для этого необходимо закоротить клеммы датчика, при этом на экране появится измеренное значение температуры (погрешности, вносимой кабелем), примерно 0-2 °С. Задайте Тк равным данному значению со знаком минус и нажмите клавишу «↓». Значение погрешности, вносимой кабелем, обнулится.

Таблица 2

Сечение	жилы	кабеля	Тк – градусов/м для Pt500	Тк –	градусов/м	для
MM ²				Pt1000		
	0,35		0,054		0,027	
	0,5		0,038		0,019	
	1,0		0,019		0,009	
	1,5		0,012		0,006	

После ввода Тк для всех датчиков возврат к предыдущему информационному окну осуществляется нажатием клавиши «Ո».

4.3 Регулирование системы отопления

При использовании ЭИМ для управления регулирующим клапаном независимой схемы отопления (см. рисунок Б.1) по задаваемому пользователем температурному графику поддерживается (путем изменения пропускной способности регулирующего клапана и, соответственно, расхода сетевого теплоносителя в первичном контуре теплообменника) температура:

- на выходе вторичного контура теплообменника системы отопления (Tc) в зависимости от температуры наружного воздуха (Tн);

 на выходе вторичного контура теплообменника системы отопления (Тс) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) с коррекцией по температуре обратной воды;

- обратной воды первичного контура (То) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Выбор регулируемой температуры (Тс или То) производится пользователем при наладке регулятора.

Принцип работы регулятора при управлении зависимой системы отопления здания (см. рисунок Б.1) основан на поддержании температуры смешанной воды (Тс) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) по задаваемому пользователем температурному графику, при постоянном расходе теплоносителя в отопительной системе потребителя (качественный метод регулирования). При этом технологическая схема системы отопления должна обеспечивать реализацию данного метода регулирования – постоянный расход в системе потребителя при изменении пропускной способности регулирующего клапана и, соответственно, расхода сетевого теплоносителя, то есть обеспечивать переменный коэффициент смешения.

4.3.1 Настройка регулятора под индивидуальные особенности объекта

При выборе в основном технологическом меню контура «ОТОПЛЕНИЕ» на индикаторе появится меню «ОТОПЛЕНИЕ»:

РЕЖИМ РАБОТЫ (НАСТРОЙКА) (ГРАФИК) (МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Клавишами «<» или «>» выберите необходимый раздел меню и нажмите клавишу «,-)».

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы контура «ОТОПЛЕНИЕ» (включено, включено по условию, выключено).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится:

- выбор периода регулирования (от 32 до 255 секунд) в зависимости от тепловой инерции узла смешения (при зависимой схеме отопления) или теплообменника (при независимой схеме отопления), при этом меньшее значение соответствует менее инерционному «быстрому» узлу смешения (теплообменнику);

задание коэффициентов регулирования;

- задание режима настройки коэффициентов регулирования («ручной» или «автоматический»).

В разделе «ГРАФИК» производится задание температурного графика отопления, значений аварийного отклонения регулируемой температуры -Tc (-To) и +Tc (+To), значений снижения регулируемой температуры Tcн1 и Tcн2 и недельного графика отопления.

ЭИМ позволяет пользователю вводить недельный график отопления, который предусматривает задание в течение каждых суток двух величин снижения регулируемой температуры Tcн1 и Tch2 относительно температуры, заданной температурным графиком отопления, что дает возможность экономии тепловой энергии, например, за счет различной регулируемой температуры в рабочее и нерабочее время для производственных помещений, а также за счет различных температур снижения в рабочие и в выходные дни. Значения Tcн выбираются из диапазона от 0 до 10° C.

Температурный график задается координатными точками (от 2 до 8). Вид температурного графика приведен на рисунке 4.2.



В разделе «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» производится управление клапаном с клавиатуры ЭИМ.

При выборе в меню «ОТОПЛЕНИЕ» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

ОТП ВКЛ (ПО УСЛОВИЮ) (ВЫКЛ)

В режиме «ВКЛ» осуществляется регулирование температуры.

В режиме « ПО УСЛОВИЮ» отопление выключается (клапан закрывается,) при температуре наружного воздуха выше заданной. При снижении температуры ниже заданной отопление включается. Данный режим, при правильном задании

температур, позволяет экономить тепловую и электрическую энергию в теплые дни весной и осенью.

В режиме ВЫКЛ регулирование отсутствует, клапан закрыт.

Клавишами «<» или «>» выберите требуемый режим отопления, нажмите клавишу «,...)». Если выбран режим « ПО УСЛОВИЮ», на индикаторе появится следующее окно:

где:

 Тн ОТКЛ - температура наружного воздуха, при достижении которой контур отопления отключится (в основном информационном окне свободного доступа в этом случае вместо величины отклонения текущей температуры от заданной будет выведено «отключен»);

tи ОТКЛ=ҮҮч

XX – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 градусов);

- tu ОТКЛ — время интегрирования температуры наружного воздуха для выполнения условия включения;

• YY – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 часов).

Выберите и введите последовательно значения данных величин – на индикаторе появится следующее сообщение:

Тн ВКЛ=+ХХ° tи ВКЛ=ҮҮч

где:

- Тн ВКЛ - температура наружного воздуха, при которой контур отопления включится (Тн ВКЛ необходимо выбирать ниже Тн ОТКЛ);

- XX – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 градусов);

- Ти ВКЛ — время интегрирования температуры наружного воздуха для выполнения условия отключения;

• YY – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 часов).

Заводские уставки значений данных величин: Тн ОТКЛ=10°С; Тн ВКЛ=5°С; tu ОТКЛ=10 часов; tu ВКЛ=10 часов.

При выборе в меню «ОТОПЛЕНИЕ» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится информационное окно «НАСТРОЙКА ОТОПЛЕНИЯ»

АВТОМАТ (РУЧНОЙ) ПЕРИОД = XXX

Последовательно выберите и введите требуемый режим настройки «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» или «РУЧНОЙ», а затем период регулирования.

На экране появится следующее окно:

$$K_{\Pi} = X.X$$
 $K_{\Xi} = XX.X$

где:

Кп – коэффициент пропорциональности (диапазон изменения от 0,2 до 2,0);

- Кд – постоянная дифференцирования (диапазон изменения от 0 до 16,0). Последовательно введите коэффициенты регулирования.

При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов Кп и Кд не допускается (курсор не фиксируется на данных позициях).

При переходе из ручного режима настройки на автоматический коэффициенты Кп и Кд автоматически принимают значения заводских уставок с последующим изменением в процессе адаптации к условиям объекта управления. При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов Кп и Кд не допускается (курсор не фиксируется на данных позициях).

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится следующее окно:

СКОРОСТЬ Х,Х с/мм

где:

X,X время в секундах на 1 мм перемещения штока.

После задания скорости на индикаторе появится следующее окно:



где:

- XX процент от величины рабочего хода, на который обеспечивается неполное закрытие клапана.

Заводская уставка 00%, то есть полное закрытие клапана.

Неполное закрытие клапана применяется при работе в системе регулирования отопления с целью дополнительной защиты от замораживания (5-10%).

После задания требуемого протока ЭИМ выполнит калибровку хода – произведет полное открытие и закрытие клапана и перейдет в основное меню.

Для задания температурного графика отопления установите курсор на разделе «ГРАФИК» и нажмите клавишу «↓...».

На индикаторе появится окно задания количества точек температурного графика: КОЛИЧЕСТВО

ТОЧЕК: XX (02...08)

После выбора количества точек графика на индикаторе появится окно выбора температурного графика:

ГРАФИК

Tc=f(Tн) или To=f(Tн) или Tc=f(Tн.кор)

При выборе графика Tc=f(Tн) пользователь задает температурный график регулируемой температуры Tc для зависимой или независимой схемы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. При выборе графика To=f(Th) задается температурный график регулируемой температуры To для независимой схемы отопления. При выборе графика Tc=f(Th.кор) с коррекцией по температуре обратной воды последовательно, для одних и тех же значений температуры наружного воздуха, задаются графики Tc=f(Th) и To=f(Th). В этом случае, при достижении температурой To значения, определяемого графиком To=f(Th), регулятор корректирует заданное значение температуры смеси. На экран регулятора при этом периодически выводится сообщение: «КОРРЕКЦИЯ».

Выберите требуемый температурный график отопления и нажмите клавишу «...». На индикаторе появится окно задания значений для первой точки графика:

T_H1=-XX° Tc1(To1)=XXX°

где:

- TH1 – температура наружного воздуха для первой точки температурного графика;

- Tc1 – соответствующая температура смешанной воды для первой точки температурного графика;

- To1- соответствующая температура обратной воды для первой точки температурного графика, при задании графика To=f(Th);

- XXX – значения температур в градусах.

Задание температурного графика (см. рисунок 4.2) осуществляется по координатным точкам (от 2 до 8), каждая из которых определяется значением регулируемой температуры, соответствующим температуре наружного воздуха.

Первая точка, определяющая максимальную температуру графика (срезку), находится в области отрицательных температур наружного воздуха.

Последняя точка находится в области положительных температур наружного воздуха.

Значения температуры смешанной воды графика выбираются в пределах от +30 до +120 градусов, обратной воды - в пределах от +30 до +120 градусов.

ВНИМАНИЕ. Установка температурного графика должна осуществляться в соответствии с принятым в регионе пользователя температурным графиком отопления.

Введите последовательно значения температур для первой точки температурного графика. Изменение значений клавишами «<» или «>». Ввод нового значения клавишей «...». Аналогично вводятся значения остальных температур. После ввода всех значений температуры на экран выводится окно задания допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного графика:

АВАРИЯ Тс (То) -XX° +YY°

где: -XX и +YY – значения допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного графика Tc (To) = f(Tн), которые необходимы для включения индикации аварийных ситуаций и вывода соответствующего сообщения на экран регулятора.

Условия формирования аварийных ситуаций:

- регулируемая температура превышает заданное значение, вычисленное регулятором, на величину YY;

- регулируемая температура меньше заданного значения, вычисленного регулятором, на величину XX.

Диапазон изменения значений YY и XX: от 1 до 99°С. Если данная функция не используется, надо выбрать значения 99°С (заводские уставки).

Последовательно задайте требуемые значения. После ввода последнего значения на индикаторе появится окно:

Тсн1=XX° Тсн2=XX°

где:

- Tch1 и Tch2 – две величины снижения регулируемой температуры (Tc или To) относительно, заданной температурным графиком;

- XX – значения данных величин (в диапазоне от 0 до 10 градусов).

Выберите и введите последовательно значения величин снижения температуры – на индикаторе появится следующее сообщение:

Bc. XX°	XX°
УУ:УУ	УУ:УУ

где:

- XX – значение величины снижения регулируемой температуры (любое из двух ранее заданных);

- УУ:УУ – время перехода на график отопления с соответствующей величиной снижения.

Выберите и введите последовательно значения величин снижения температуры и соответствующих им времен. После ввода второго времени перехода на индикаторе появится аналогичное сообщение для следующего дня недели. Например, необходимо снижать температуру с 20:00 в пятницу до 5:00

понедельника на величину Тсн2. Выберите в окне временного графика пятницы второе (справа) значение XX равным Тсн2 и соответствующее время УУ:УУ, равным 20:00. В окнах субботы и воскресенья значения температур должны быть равными Тсн2 (значения времен перехода могут быть любыми). Затем в окне понедельника необходимо выбрать первое (слева) значение температуры снижения 00°, а соответствующее ему время перехода – 5:00.

После ввода последнего значения на индикаторе появится меню «ОТОПЛЕНИЕ».

Для местного (ручного) управления клапаном выберите в меню «РЕЖИМ» раздел «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и нажмите клавишу «...)». На индикаторе появится окно «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:

КЛАПАН = +(-)XXXc

где:

«+» – направление движения клапана в сторону открытия;

«-» – направление движения клапана в сторону закрытия;

XXX – время движения в секундах;

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан, или клавишу «<», если требуется закрыть клапан. При управлении регулирующим клапаном на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (XXX = 000).

4.3.2 Заводские уставки режимов работы и коэффициентов регулирования

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы, временные графики, температуры и коэффициенты регулирования:

режим работы контура «ОТОПЛЕНИЕ» – «ВКЛЮЧЕН»;

температурный график отопления Tc=f(Tн), количество точек – 2 (Tн1=минус 20°С; Tc1=80°С; Tн2=8°С; Tc2=36°С);

режим коррекции работы по температуре То – «ВЫКЛЮЧЕН»;

времена перехода для недельного графика отопления, t1 и t2 - 00ч.00м;

■ значения снижения температуры Тсн1 и Тсн2 – 0°С;

период регулирования – 64с;

значение пароля – 003;

■ Кд = 8;

4.3.3 Общие рекомендации по наладке системы отопления с регулируемым отпуском тепла

ВНИМАНИЕ. Включение контура регулирования и его настройку следует производить только после проверки работоспособности технологической схемы системы в ручном режиме.

Для проверки работоспособности технологической схемы системы отопления необходимо выполнить следующие действия:

- при наличии в технологической схеме насоса, переведите его на «ручной» режим работы и в состояние «ВКЛЮЧЕН».

- в режиме местного управления, переведите клапан в открытое положение;

- проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пределах от 120 до 130% проектного);

 если величина расхода при полностью открытом клапане меньше проектного значения, примите срочные меры, исключающие заморозку системы или нарушение комфортных условий потребителей, а также совместно с представителями проектной организации произведите анализ и исправление ошибок;

- при нахождении величины расхода в указанных пределах проверьте правильность выбора регулирующего клапана. Для этого, плавно закрывая клапан до положения «ЗАКРЫТ», убедитесь в соответствующем изменении (плавном уменьшении) расхода (по прибору учета) до заданной величины протока (неполного закрытия) 5-10% от проектного (регулирующий клапан в системах отопления должен обеспечивать в положении «закрыт» проток теплоносителя). При необходимости отрегулируйте величину минимального протока. Если. при закрытии клапана, расход не изменяется, или изменение расхода происходит только вблизи положения «закрыт», Ваша технологическая схема неработоспособна или клапан выбран с существенным завышением пропускной способности. В этом случае необходимо совместно с представителями проектной организации произвести анализ и исправление ошибок, так как подключение клапана с ЭИМ в автоматического регулирования при неработоспособной режим технологической схеме может привести к аварийным ситуациям.

- по завершению отладки системы в ручном режиме, произведите наладку системы в автоматическом режиме.

Для наладки системы в автоматическом режиме выполните следующие действия:

- задайте температурный график отопления;

- задайте режим работы контура регулирования «ВКЛЮЧЕН»;

Заводские уставки коэффициентов регулирования как правило обеспечивают требуемое качество регулирования. Программное обеспечение ЭИМ обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации.

Задание ручного режима настройки рекомендуется производить только в случае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, например, температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.

Корректировку коэффициентов регулирования следует производить по следующим признакам:

- реакция на возмущающее воздействие имеет вид медленно затухающего колебательного процесса - занижено значение периода регулирования «ПЕРИОД».

31

- наличие больших (более трех градусов) отклонений температуры в паузах между управляющими воздействиями свидетельствует о завышенном значении периода регулирования:

 длительный колебательный процесс при возмущающем воздействии возможен при завышении коэффициента пропорциональности Кп, при этом происходит значительное перерегулирование после первого управляющего воздействия с последующим формированием управляющего воздействия с обратным знаком (направлением движения ИУ);

- при низком значении Кп температура после возмущающего воздействия возвращается к уставке за несколько циклов регулирования, плавно к ней приближаясь:

- при оптимальном выборе постоянной дифференцирования Кд блок управления должен формировать управляющие воздействия, препятствующие изменению температуры вблизи уставки, создавая тормозящий эффект.

Произведите, в случае необходимости работы в ручном режиме настройки, корректировку коэффициентов до достижения требуемых параметров регулирования.

Внимательно просмотрите все сообщения, выводимые на экран ЭИМ. В пункте 4.3.4 данного руководства описаны действия в случае вывода на экран регулятора определенных сообщений.

32

4.3.4 Индикация неисправностей в контуре отопления и способы их устранения

В процессе работы ЭИМ постоянно осуществляет самодиагностику включенного контура регулирования. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ». При возникновении нескольких неисправностей одновременно, сообщения о них выводятся на индикатор по очереди.

Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тн

При этом ЭИМ продолжает поддерживать регулируемую температуру, соответствующую температуре наружного воздуха TH= -7°C. В этом случае следует проверить линию связи на термодатчик и при необходимости заменить его.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тс (То)

Если данный датчик измеряет регулируемую температуру, то ЭИМ при этом прекращает автоматическое регулирование. Клапан находится в положении, существующем на момент возникновения отказа. Устранение неисправности - аналогично, как и для термометра Тн. Если же датчик измеряет контролируемую температуру, ЭИМ продолжает поддерживать регулируемую температуру в

соответствии с Тн. Устранение неисправности - аналогично, как и для термометра Тн.

Все отключения-подключения следует производить при выключенном питании ЭИМ.

ОТКАЗ ОТОПЛЕНИЯ

Данное сообщение возникает в следующих случаях.

- когда То ниже +10° при Тн ниже 0°С.

- когда Tc ниже + 20° C при температуре Tн ниже 0° C.

При этом ЭИМ поддерживает температуру Тс, максимальную для заданного графика отопления.

Данное сообщение возникает при превышении регулируемой температурой допустимого значения.

Tc (To) < Тмин

Данное сообщение возникает, если значение регулируемой температуры ниже допустимого значения.



В этом случае ЭИМ нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении ЭИМ индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах «СЕТЬ» и проверить сохранность предохранителя(см. Приложение В). При наличии следует питания и сохранности предохранителя следует обратиться на предприятиеизготовитель.

4.4 Регулирование ГВС

Принцип работы ЭИМ при управлении клапаном системы горячего водоснабжения (ГВС) основан на поддержании заданной температуры горячей воды по недельному графику. При этом пользователь имеет возможность задания в течение недели для двух любых периодов суток одного из двух, заранее выбранных в пределах от 1 до 99°C, значений температуры горячей воды или производить полное выключение подачи горячей воды в выбранный период суток.

4.4.1 Настройка ЭИМ под индивидуальные особенности объекта

При выборе в основном технологическом меню контура ГВС на индикаторе появится следующее сообщение (меню ГВС):

РЕЖИМ РАБОТЫ (НАСТРОЙКА) (ГРАФИК) (МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Клавишами «<>» или «>» выберите необходимый раздел меню и нажмите клавищу «,-)».

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы канала ГВС (ГВС – включено или ГВС – выключено).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится:

- выбор периода регулирования (от 16 до 128 секунд) в зависимости от конструкции теплообменника, при этом меньшее значение соответствует менее инерционному «быстрому» теплообменнику;

задание коэффициентов регулирования;

- задание режима настройки коэффициентов регулирования «РУЧНОЙ» или «АВТОМАТИЧЕСКИЙ».

В разделе «ГРАФИК» производится задание температур горячей воды и недельного графика.

В разделе «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» производится управление клапаном с клавиатуры ЭИМ;

При выборе в меню «ГВС» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

ГВС ВКЛ (ВЫКЛ)

Последовательно выберите и введите требуемый режим ГВС – «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

При выборе в меню «ГВС» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится информационное окно «НАСТРОЙКА ГВС»:

АВТОМАТ (РУЧНОЙ) ПЕРИОД = XXXc

Последовательно выберите и введите требуемый режим настройки «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» или «РУЧНОЙ», а затем период регулирования в соответствии тепловой инерцией объекта управления.

На экране появится окно с коэффициентами регулирования:

$$K_{\Pi} = X.X$$
 $K_{\Xi} = XX.X$

где:

Кп – коэффициент пропорциональности (диапазон изменения от 0,2 до 2,0);

- Кд – постоянная дифференцирования (диапазон изменения от 0 до 16,0);

Последовательно введите коэффициенты регулирования.

При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов Кп и Кд не допускается (курсор не фиксируется на данных позициях).

При переходе из ручного режима настройки на автоматический коэффициенты Кп и Кд автоматически принимают значения заводских уставок с последующим изменением в процессе адаптации к условиям объекта управления.

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится следующее окно:



где:

- X,X время в секундах на 1 мм перемещения штока.

После задания скорости на индикаторе появится следующее окно:

ПРОТОК ХХ%

где:

- XX процент от величины рабочего хода, на который обеспечивается неполное закрытие клапана.

Заводская уставка 00%, то есть полное закрытие клапана.

В системе регулирования горячего водоснабжения неполное закрытие применяется при использовании функции ограничения обратной воды с целью обеспечения минимального протока обратной воды через соответствующий датчик температуры (1-3%).

После задания требуемого протока ЭИМ выполнит калибровку хода – произведет полное открытие и закрытие клапана и перейдет в основное меню.

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится меню «ГВС».

При выборе раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится следующее сообщение:

где:

- Тг1 и Тг2 температуры горячей воды;
- XX значение температуры в градусах.

Пользователь имеет возможность установить два значения температуры горячей воды из диапазона от 1 до 99 градусов, которые в дальнейшем вводятся в недельный график ГВС.

Последовательно выберите и введите требуемые значения температур Тг1 и Тг2, после этого на экране появится следующее окно:

АВАРИЯ Тг -XX° +YY° где: -XX и +YY – значения допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного значения Tr1 (Tr2), которые необходимы для включения индикации аварийных ситуаций и вывода соответствующего сообщения на экран.

Условия формирования аварийных ситуаций:

- регулируемая температура превышает заданное значение, вычисленное регулятором, на величину YY;

- регулируемая температура меньше заданного значения, вычисленного регулятором, на величину XX.

Диапазон изменения значений YY и XX: от 1 до 99°С. Если данная функция не используется, надо выбрать значения 99°С (заводские установки).

После ввода значений отклонений регулируемой температуры на экран выводится первое окно недельного графика:

Bc	ХХ° (ОТКЛ) УУ:УУ	ХХ° (ОТКЛ) УУ:УУ

где:

XX – значение температуры горячей воды в градусах;

- УУ:УУ – время (час. мин.).

- Пользователь имеет возможность установить с определенного времени суток (УУ:УУ) одно из двух, ранее выбранных, значений температур горячей воды или работать с данного времени с отключенным ГВС (в основном информационном окне свободного доступа в этом случае вместо величины отклонения текущей температуры от заданной будет выведено «ОТКЛ»).

Последовательно выберите и введите требуемые значения температур и соответствующие им времена.

Например, необходимо отключить ГВС с 20:00 в пятницу до 5:00 понедельника. Выберите в окне временного графика пятницы второе (справа) значение «ОТКЛ.» и соответствующее время УУ:УУ, равным 20:00. В окнах субботы и воскресенья в местах значений температур должно быть «ОТКЛ.» (значения времен перехода могут быть любыми). Затем в окне понедельника необходимо выбрать первое (слева) значение рабочей температуры (Tr1 или Tr2), а соответствующее ему время перехода – 5:00.

После ввода последнего значения времени на индикатор выводится аналогичное сообщение для следующего дня недели.

По завершению ввода значений температур и соответствующих им времен для субботы на индикаторе появится окно выбора режима дезинфекции:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНО (ВКЛЮЧЕНО)

Для задания режима «ДЕЗИНФЕКЦИЯ», необходимо выбрать «ВКЛЮЧЕНО». После выбора данного режима на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАЧАЛО XX:XX

где XX:XX – время начала процесса дезинфекции.

Выберите и введите необходимое время начала процесса дезинфекции – на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОНЕЦ XX:XX

где XX:XX – время окончания процесса дезинфекции.

Выберите и введите необходимое время окончания процесса дезинфекции. После этого на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ XX°

где: XX – значение температуры воды для дезинфекции.

После ввода значения температуры на экран выводится окно выбора режима ограничения температуры обратной воды:

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО (ВКЛЮЧЕНО)

Если выбрать «ВКЛЮЧЕНО», на индикаторе появится следующее окно:

То огр=+XX°

где:

- То огр – значение температуры обратной воды, выше которой ЭИМ автоматически переходит на регулирование по температуре обратной воды;

- XX – значения температур в градусах (диапазон изменения значений: от 1 до 99°С).

Работа в данном режиме возможна только при подключении датчика температуры То. При выполнении условия To > To огр с включенным режимом ограничения То периодически выводится сообщение: «ОГРАНИЧЕНИЕ». При этом температура Тг может опускаться меньше Тг мин без вывода сообщения об аварийной ситуации. Такая ситуация возникает при резком уменьшении разбора горячей воды, например в «тупиковых» схемах. При To < To огр. (при восстановлении разбора горячей воды) восстановлении разбора порячей воды) восстанавливается регулирование по Tr.

При отказе датчика температуры обратной воды функция ограничения То отключается и (если режим ограничения был задан) периодически выводится сообщение: «ОТКАЗ ДАТЧИКА То»

После ввода значений температур на экран возвращается окно «меню ГВС».

При выборе в меню «РЕЖИМ» раздел «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» на индикаторе появится следующее окно:

KЛАПАН = +(-)XXXc

где:

- «+» направление движения клапана в сторону открытия;
- «-» направление движения клапана в сторону закрытия;
- XXX время движения в секундах;

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан, или клавишу «<», если требуется закрыть клапан. При этом на клапан будет подано соответствующее управляющее воздействие. При управлении регулирующим клапаном на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (XXX = 000).

4.4.2 Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы, временные графики, температуры и коэффициенты регулирования:

- режим работы контура «ГВС» «ВКЛЮЧЕН»;
- температура горячей воды Tr1 = Tr2 =50°C;

режим дезинфекции – «ВЫКЛЮЧЕН»;

режим коррекции работы по температуре То – «ВЫКЛЮЧЕН»;

- период регулирования 64с.
- значение пароля 003;

4.4.3 Общие рекомендации по настройке системы регулирования ГВС

ВНИМАНИЕ. Включение контура регулирования и его настройку следует производить только после проверки работоспособности технологической схемы системы в ручном режиме.

Для проверки работоспособности технологической схемы системы горячего водоснабжения необходимо выполнить следующие действия:

- переведите циркуляционный насос на «ручной» режим работы и в состояние «ВКЛЮЧЕН»

- в режиме местного управления, переведите клапан в открытое положение;

- проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пределах от 120 до 130% проектного);

- Проверьте отсутствие пропуска теплоносителя через клапан или соответствие протока заданному в положении «ЗАКРЫТ»;

- по завершению отладки системы в ручном режиме произведите наладку системы в автоматическом режиме.

Для наладки системы в автоматическом режиме выполните следующие действия:

- задайте значения температур горячей воды и, в случае необходимости, параметры временного графика;

- задайте режим работы контура регулирования «ВКЛЮЧЕН»;

Заводские уставки коэффициентов регулирования как правило обеспечивают требуемое качество регулирования. Программное обеспечение обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов

регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации.

Задание ручного режима настройки рекомендуется производить только в случае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, например, температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.

Корректировка коэффициентов производится, так же, как и для системы регулирования отопления (п. 4.3.3)

Внимательно просмотрите все сообщения, выводимые на экран регулятора. В пункте 4.4.4 РЭ описаны действия в случае вывода на экран регулятора определенных сообщений.

4.4.4 Индикация неисправностей в контуре ГВС и способы их устранения

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных контуров. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ» в строке, соответствующей данному контуру. Одновременно при этом включается индикатор аварийных ситуаций. При возникновении нескольких неисправностей одновременно сообщения о них выводятся на индикатор по очереди. Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

45

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тг

При этом блок прекращает автоматическое регулирование. Регулирующий клапан закрывается. В этом случае необходимо проверить правильность подключения, состояние клеммных соединителей и кабель датчика, при их исправности произвести замену термодатчика.

Все отключения-подключения датчика производить при выключенном питании регулятора.

Тг > Тмакс

Данное сообщение возникает при превышении регулируемой температурой допустимого значения.

Тг < Тмин

Данное сообщение возникает, если значение регулируемой температуры ниже допустимого значения. ОТКАЗ

В этом случае ЭИМ нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

ТАЙМЕРА

Если при включении ЭИМ индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах ЭИМ и проверить предохранитель (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

5 Указания мер безопасности

5.1 Работы по монтажу и обслуживанию механизма должны выполняться лицами, имеющими допуск к эксплуатации установок напряжением до 1000 В.

5.2 Корпус механизма должен быть заземлен медным проводом сечением не менее 4 мм². Заземляющий провод подсоединить к винту «земля» на корпусе механизма.

5.3 Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию механизма производить только при отключенном напряжении питания (управления). Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063.

6 Монтаж и подключение ЭИМ

6.1 Основные варианты монтажных и электрических схем для различных функциональных назначений ЭИМ приведены в Приложениях Б и В.

При выборе места установки ЭИМ следует руководствоваться следующими соображениями:

- не следует размещать ЭИМ рядом с мощными потребителями электроэнергии;

- место размещения ЭИМ должно исключать возможность попадания на него влаги (в том числе капающего с труб конденсата).

6.2 При монтаже кабели датчиков и электропитания должны быть проложены в разных коробах (металлорукавах) и не пересекаться друг с другом.

6.3 Питание ЭИМ 220В переменного тока осуществляется через отдельный автоматический выключатель, выбранный в соответствии с максимальным током, потребляемым ЭИМ.

6.4 Цепь питания 220В рекомендуется проводить сетевым проводом сечением не ниже 0,35 мм² в двойной изоляции. При наличии в ТП мощных потребителей электроэнергии (насосы и т.п.) питание ЭИМ следует осуществлять отдельным проводом от силового щита через отдельный автоматический выключатель.

6.5 Сечение провода для управления ЭИМ не менее 0,35 мм². Подключение необходимо осуществлять проводом с двойной изоляцией.

6.6 Подключение датчиков температуры следует осуществлять кабелем типа КВВГЭ или МКЭШ сечением не менее 0,5мм². Длина кабеля не более 100м (сечение жилы кабеля длиной более 50м должно быть не менее 1 мм²). Экран должен подключаться к винту заземления ЭИМ.

6.7 Датчики температуры подключаются через клеммы, расположенные под крышкой датчика.

Датчики ТП устанавливаются в гильзу (без масла) и фиксируются винтом на гильзе. Гильза завинчивается с паковкой в вваренную в трубопровод бобышку с внутренней резьбой, в соответствии с рис. А3.

48

Датчик температуры горячей воды (ТП) следует устанавливать на расстоянии не более 100 мм от выхода теплообменника. На объектах с большой динамикой тепловой нагрузки рекомендуется устанавливать датчик ТП без гильзы с диаметром защитной трубки 4 мм с малым временем реагирования.

6.8 Датчик температуры (TH) следует устанавливать на северной стене здания на расстоянии не менее 10 мм от стены. Над TH должен быть предусмотрен козырек для защиты от осадков. При невозможности установки на северной стене необходимо обеспечить защиту TH от нагрева прямыми солнечными лучами.

6.9 Монтаж и регулировку ЭИМ выполнять согласно эксплуатационной документации.

7 Техническое обслуживание

7.1 Обслуживание ЭИМ при эксплуатации состоит из технического осмотра, который должен выполняться обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включать выполнение следующих операций:

- очистку корпуса ЭИМ от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества подключения внешних цепей к клеммникам.

Обнаруженные недостатки следует немедленно устранить.

7.2 При выполнении работ по техническому обслуживанию регулятора соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)



Рисунок А.1 Габаритные и установочные размеры ЭИМ ВЭП-225



термодатчика ТСП-Н 2.2.00.00.7.1.1 (ТН)







Рисунок А.4 Габаритные и установочные размеры термодатчика ТСП-Н 5.0.02.00.7.1.0 (ТП)



Рисунок А.5

Габаритные и установочные размеры термодатчика ТСП-Н 5.0.00.15.7.3.0 (ТП)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Монтажные схемы для основных вариантов применения ЭИМ ВЭП-225 **Примечание**. Количество насосов, а также места их установки определяются при проектировании в зависимости от параметров объекта и требований НД. Запорная арматура, обратные клапаны и другие элементы схемы условно не показаны.



Рисунок Б.1 – Монтажная схема использования ВЭП-225 в системе управления зависимым контуром отопления (программа 10)



Рисунок Б.2 – Монтажная схема использования ВЭП-225 в системе управления контуром ГВС (программа 20)

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Схемы подключения для основных вариантов применения ЭИМ ВЭП-225



Рисунок В.1-Схема подключения ВЭП-225 в системе управления зависимым контуром отопления (программа 10)



Рисунок В.2-Схема подключения ВЭП-225 в системе управления контуром ГВС (программа 20)